KBC-L3Aを機器に使用する

1. KBC-L3AのUSB-A型出力端子に、使用機器のUSB-A型プラグを差し込みます。
   - 携帯音楽プレーヤーやゲーム機を使用する場合は、指定のUSB接続コードを使用してください。
2. DC出力ボタンを押します。
   - 発光表示部が点灯していたら、正常に出力しています。
   - 発光表示部が点灯していない場合、KBC-L3Aの残量が少なくなっていることが考えられます。DC出力ボタン（残量チェック）を**2秒以上**押し続けて、KBC-L3Aの残量をチェックしてください。
3. 機器への使用が終わったら、DC出力ボタンを押してOFFにします。
   - 発光表示部が消灯します。
4. DC出力ボタンを押せば、充電中でも機器に使用することができます。
   - KBC-L3Aの残量が無くなると、DC出力を休止して充電のみ行います。

（注意）
機器を接続する場合は、接続する機器の使用温度範囲を確認の上、ご使用ください。

別売りの携帯電話充電コネクターを使用すれば、携帯電話の製品充電器として使用できます。
※使用するコネクターは携帯電話会社あるいは機器によって異なりますので、お確かめのお求めください。
※携帯電話端末によっては充電できない場合があります。
※本製品の使用に際して、携帯電話のメモリー内容が消去しましても保証は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
※本製品はデータを記憶するメモリー機能はありません。

使用上のご注意

KBC-L3AはUSBの定格（DC5V/500mA）に準拠した出力を行いますので、お手持ちの機器が対応しているか機器の取扱説明書などでご確認の上、ご使用ください。
- 機器によってはUSBの定格(DC5V/500mA)を大きくこえる電力が必要なものがあります。そのような機器に接続したら、KBC-L3Aの保護機能が働いてご使用にならない場合があります。
- 機器に使用するケーブルが指定されている場合、そのケーブルをお使いください。
- パソコン側と通信を行う仕様の機器の場合、ご使用にならない場合があります。

故障かな？と思ったら

下記「対処の方法」で解決しない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」までお問合せください。

	現　象	原　因	対処の方法
ポータブルソーラーから充電	ソーラーパネルに太陽光を当ててもKBC-L3Aの発光表示部が充電の表示をしない	ソーラーパネルの角度がよくない	太陽光に対しソーラーパネルをなるべく直角に向ける
		太陽光が弱い（曇りの場合など）	ソーラー充電時間を長くする
		ソーラーパネルの一部に陰がかかっている	ソーラーパネルの一部でも陰がかからないように注意する
		太陽がUVカットガラスまたはUVカットフィルムを貼ったガラス越しにある	窓などを開けて、ソーラーパネルに直接太陽光を当てる
USB出力から充電	発光表示部が表示しない	● パソコンが起動していない ● スタンバイモードになっている	● パソコンを起動させる ● スタンバイモードを解除させる（※1）
		パソコンの他のUSBポートに機器等が接続していたため、電力不足になっている	パソコンの他のUSBポートに機器等を接続しない
		接続している端子が違っている	付属のUSBコードをUSB-mini B型入力端子に確実に差しこむ
	充電時間が長い（所定の充電時間となりやく）	充電する場所の温度が高い または低い場所で充電しているため、充電時間が長くなっている	0℃～40℃の場所で充電する
		USB端子で充電しているときに、電源非給至のパソコンがスタンバイモードになっている	スタンバイモードを解除させる（※1）
		充電するパソコン等のUSBポートに別の機器をつないでいるあるいはUSB入力ケヤ付属ACの接続コードを介して接続している	充電に使うパソコン等のUSBポートに、本製品を直接、接続してください。 また同じパソコン等に別の機器をつなげないでください。
機器使用時	KBC-L3Aがあたたかい	機器使用中、充電中および充電終了直後はあたたかくなり、異常ではありません	しばらくおいてから使用してください
		接続している端子が違っている	ご使用機器のUSBコードをUSB-A型出力端子に確実に差し込む
	KBC-L3Aからの出力がない	KBC-L3Aの容量がない	KBC-L3Aを充電する
		DC出力ボタンを押していない	DC出力ボタンを押してから、ご使用ください。
		DC出力ボタン（残量チェック）を長く押し続けている	2秒以上押すと残量チェックとなり、DC出力のON（OFF動作が働きません。ボタンを押して2秒以内に離してください
	KBC-L3Aの出力をためないのに出力表示をしている	KBC-L3Aの容量が少なくなっている	KBC-L3Aを充電する
		KBC-L3Aが寿命になっている	完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合はKBC-L3Aの寿命です（※2）
	DC出力ボタン（残量チェック）を押しても発光表示部が表示しない	KBC-L3Aの容量がない	KBC-L3Aを充電する

（※1）パソコンの取扱説明書をご覧になり、スタンバイモードを解除することをおすすめします。
（※2）KBC-L3Aの寿命は、使用状態などにも異なります。

発光表示の見かた

（充電時）

表示パターン	状況
— — — 約1.5秒おきに点滅	充電中
——————— 連続点灯	充電完了
- - - - - - - 約0.5秒おきに点滅	故障 お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」までお問合せください。
表示なし	充電されていません 12ページの「故障かな？と思ったら」参照

● 充電しながらDC出力をした場合、（使用時）の表示になります。

（機器使用時）

表示パターン	状況
——————— 連続点灯（*）	DC出力中
点灯→消灯	DC出力停止

※点灯開始後約5秒後に、表示が中や弱なります。

（残量チェック）
DC出力ボタン（残量チェック）を**2秒以上**押せば、バッテリー残量の確認ができます。

表示パターン	使用の目安
——————— 点灯（約3秒間）	使用可（充電不要）
— — — 点滅（長い点灯　3回）	使用可
- - - 点滅（瞬間　3回）	充電してください

● 約3秒間表示します。
● 残量の表示は目安です。

仕　様

（ポータブルソーラー）

		シングルポータブルソーラー SSL-SBS	ツインポータブルソーラー SSL-SBW
ソーラーパネル最大出力（※1）		1.7W　DC4.6V	3.1W　DC4.6V
寸　法		174×26×204mm	174×26×404mm
質　量		約230g	約420g
使用温度範囲		0～40℃	
充電時間（※2）		約3日	約1.5日

※1　放射照度1000W/㎡モジュール温度25℃の状態
※2　内蔵電池を使い切ったKBC-L3Aを満充電する場合の晴天時の参考日数です。
　　季節、日照条件、電池の残量および周囲温度により大きく変わります。

（USB出力付リチウムイオンバッテリー）

型式		KBC-L3A
入力	USB-miniB型	DC5V　500mA　MAX
出力	USB-A型	DC5V　500mA
寸法		39×70×22mm
質量		約70g
使用温度範囲		0～40℃
内蔵電池		リチウムイオン電池 3.7V　2500mAh
出力時間（※3）		約120分
充電時間（※4）		約7時間

※3　満充電したKBC-L3AをDC5V、500mAで出力した場合の目安時間です。
※4　パソコンのUSBポートより充電した場合の目安時間です。
● 仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

お手入れのしかた

● 本体の汚れは、中性洗剤や水をきませた布で落とし、乾いた布で拭き取ってください。

プラスチックを傷めます。

アフターサービスについて

■保証書について
- この商品には、保証書が付いています。お買いあげの販売店で所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はお買いあげ日より6カ月です。万一故障した時は、内部機構をさわらずにお買いあげの販売店に修理をお申しつけください。保証書の記載内容にしたがい修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理についても、お買いあげの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

■サービスを依頼される時
- ご使用中、少しでも不審な点やふたんと変わった状態に気づいた時は、ただちに使用を中止し、お買いあげの販売店にお問い合わせください。
- アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品についてのご相談、お問い合わせは、お買いあげの販売店か、当社「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検　5年以上ご使用の場合はさぐに支障がなくても安全にお使いいただくためにお買いあげの販売店で点検されるようにおすすめします。点検・修理についての費用などお詳しいことは販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…
家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し付ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>
受付時間：(365 日) 9:00 ～ 18:30
[固定電話] 050-3116-3434
※上記番号をご利用でない場合は**06(6)-6994-9570**へおかけください。
※聴覚または言語障がいなどでお困りの方は、FAXでご相談ください。
三洋電機株式会社 お客さまセンター　〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機株式会社 サービス株式会社>
受付時間：月曜日 ～ 金曜日 9:00～18:30（7月～8月は：45～1:30
土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター 050-3116-9333 （050-3116-9333がつながらないときは、お電話番号の前に「0」をつけてください。）	北海道地区	050-3116-9333
		東北地区	050-3116-9444
		関東・甲信越地区	050-3116-9222
		北陸地区	050-3116-9666
	大阪コールセンター 050-3116-9555 （050-3116-9555がつながらないときは、お電話番号の前に「0」をつけてください。）	東海地区	050-3116-9555
		中部・北陸地区	050-3116-9666
		中国・四国地区	050-3116-9777
		九州地区	050-3116-9888
	沖縄地区		098-944-5018

（※沖縄地区の受付時間　月曜日～土曜日　8:00～17:30
日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>
受付時間：月曜日～土曜日　9:00～17:30（日曜、祝日、当社休日を除く）
家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（三洋電機サービス ステーション）でおっております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。
※上記のご相談窓口のお名、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口における お客さまの個人情報の取扱いについて
お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意なく他の、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまがお申し出の電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。
● **利用目的 >**
■ お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として取り扱います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を共同することがあります。
● **業務委託の場合 >**
■ 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対して当社と同等の個人情報保護を行なうように努めます。適切な管理・監督を行います。
個人情報の取り扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

三洋電機株式会社
モバイルエナジーカンパニー　市販統括部　〒570-8677 守口市京阪本通2-5-5

SANYO

ポータブルソーラーセット
SSL-SBSL3AS（シングルポータブルソーラーセット）
SSL-SBWL3AS（ツインポータブルソーラーセット）

取扱説明書（保証書は裏表紙に付いています）

このたびは、お買いあげいただき、ありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保存してください。

特　長

- 高効率のHITソーラーパネル内蔵。様々な場所で手軽に太陽光発電が利用できます。
- バッテリーに太陽エネルギーを蓄えて、USB出力により様々な機器の充電が可能です。
- 高容量＆軽量リチウムイオン電池内蔵で、手軽に持ち運べます。

SANYO eCLIFE CLUB
ご愛用者登録について
下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。
http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html
※登録の際は、右記の製造番号（シリアル番号）を
半角英数字で入力してください。

「	」

充電式電池の
リサイクルにご協力を

Li-ion

ご使用済みの充電式電池には貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでください。不要になった本製品はテープ等で各出力端子、および入力端子をふさいだうえで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

（商品サイト）http://jp.sanyo.com/eneloop/

広げてお読みください。

1907

安全上のご注意 （ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。）

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示について

⚠ 危険	人が死にまたは重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
⚠ 警告	人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

△	記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。（例：⚠感電注意）
⃠	記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。（例：分解禁止）
●	記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。（例：プラグをコンセントから抜く）

バッテリー（KBC-L3A）に関する安全上のご注意

⚠ 危険

入力と出力を逆に接続しない	電源はポータブルソーラーまたはUSBポートより	分解・改造をしない	濡らさないでください
液もれ、発熱、発火、破裂、ケガの原因となります。	ポータブルソーラー、パソコン等のUSBポートを電源として使用してください。他の電源を使用すると発熱、発火、感電、ケガの原因になります。	漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。	KBC-L3Aを水につけたり、濡らしたりしないでください。又、水に濡れたときは使用しないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
入力端子、出力端子をショートしない	**高温の場所で使用、放置しない**	**火の中に入れない**	**定格電圧・電流を超えて充電しない**
金属性のネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり保管しないでください。感電や機器の故障やケガの原因となります。	火のそばやストーブのそば、炎天下の車内などに保管しないでください。変形、故障ややけどの原因となります。	漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。	USB型端子の定格を超えて充電しないでください。機器の故障やケガの原因となります。
液漏れに注意			
本製品内部の液が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因になります。			

⚠ 注意

- 落下しやすい場所、ほこりや磁気が多い場所に置かないでください。ケガ、発熱、発火、電池の液漏れ、破裂の原因になります。
- 0℃～40℃の範囲内で充電してください。これ以外の温度のところでの充電は、漏液、発熱、破裂の原因になります。
- 重いものをのせたり、落下しやすいところへ強く、ほこりの多い場所に置かないでください。ケガ、発熱、発火、電池の液もれ、破裂の原因になります。

⚠ 警告

- 使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。
- 本製品内蔵の液が皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害をおこす原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合は、充電を中止してください。そのまま使用すると漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。
- 風呂場などの湿気が多い場所では、使用しないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。
- コードを踏みつけたり、機器の下敷きにしてコードが痛むことがないようにしてください。もしコードが痛んだら使用しないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障、火災の原因となります。
- 充電中は安定した場所においてください。また寿や布団で覆ったり包んだりしないでください。
- 小児が使用の際には保護者が正しい使用方法を教えてください。乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
- 引火、爆発の恐れがある場所では、使用しないでください。爆発や火災の原因となります。
- 濡れた手で電源部を使用しないでください。感電、発火の原因となります。
- 本体に金属などを差し込まないでください。発熱、発火の原因となります。
- 充電中、ポータブルソーラー本体が高温になっている場合があります。本体に触れる際はやめどに注意してください。
- ツインポータブルソーラー（SSL-SBW）には磁石が入ってます。磁気カードや磁気記録メディアなどを近づけたり、メッシュバッグの中に入れたら、大切なデータが消えることがありますで注意してください。
- 乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
- 毛布などがかかった状態で使用しないでください。

ポータブルソーラーに関する安全上のご注意

⚠ 危険

- **同梱のバッテリー（KBC-L3A）に充電する**
  専用電話やオーディオ機器、ゲーム機などに直接接続し、充電・使用しないでください。
  専用のバッテリー（KBC-L3A）以外の機器に充電・使用すると漏もれ、発熱、破裂することがあります。
- **高温の場所で使用、放置しない**
  閉め切った車内などに放置しますと高温となり、発熱、変形、故障の原因になります。
- **落としたり衝撃を加えない**
  ソーラーパネルを落としたり衝撃を加えたら、破損することがあります。そのような製品は使用しないでください。取り扱いを誤るとケガをすることがあります。
- **分解・改造をしない**
  漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。
- **濡らさないでください**
  水につけたり、濡らしたりしないでください。また水に濡れたときは使用しないでください。
  感電、発熱、発火の原因になります。

⚠ 注意

- 錆、引掛傷、レンズなどで太陽光を集光させると故障の原因になりますので、止めてください。
- メッシュバッグの中にものを入れすぎたり、鋭利なものを入れないようにしてください。
  破損することがあります。
- 重いものをのせたり、落下しやすいところや強気、ほこりの多い場所に置かないでください。ケガ、発熱、発火、電池の液もれ、破裂の原因になります。
- 充電中、ポータブルソーラー本体が高温になっている場合があります。
  本体に触れる際はやめどに注意してください。
- ツインポータブルソーラー（SSL-SBW）には磁石が入ってます。磁気カードや磁気記録メディアなどを近づけたり、メッシュバッグの中に入れたら、大切なデータが消えることがありますで注意してください。

各部のなまえ

ポータブルソーラー

シングルポータブルソーラー SSL-SBS

ツインポータブルソーラー SSL-SBW

USB出力リチウムイオンバッテリー KBC-L3A



充電用USBコード

充電専用です。USB通信はできません。

ポータブルソーラーから充電する

1. ポータブルソーラーのメッシュバッグ内にあるUSB-miniB型プラグを、KBC-L3AのUSB-miniB型入力端子に 差し込みます。
   - KBC-L3Aはポータブルソーラーのメッシュバッグの中に入れてください。
   - メッシュバッグの中にはKBC-L3A以外のものは入れないでください。
2. ソーラーパネルに太陽光を当てます。
   - KBC-L3Aの発光表示部が約1.5秒おきに点滅すれば正しく充電しています。
3. 充電が完了します。
   - 発光表示部が連続点灯したら充電が完了です。

ソーラー充電時のご注意

- 効率よく充電するために、ソーラーパネル面をなるべく太陽光に対して直角になるように置いてください。
- 1日のうちでも時間が経過すると太陽の位置、高さが変わりますので、1日動かさない場合は南側に向けてください。
- ソーラーパネルの一部でも陰ができると充電ができません。陰ができないように注意してください。
- ソーラーパネル面が汚れたら、中性洗剤や水を軽く含ませた布で汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってください。
- 日射量によっては充電完了（満充電）になるまで、仕様の時間より日数がかかる場合があります。
- 満充電になるまでもKBC-L3Aは使用することができます。残量チェックで確認してください。

ソーラー充電の場所について

正しく使用していただくために、次のような場所で充電を行ってください。

- 周囲温度0～40℃で、熱がこもらない風通しのよい場所で充電してください。
- コンクリートやアスファルト上などでは、地面からの太陽光の照り返しによって高温になる場合があります。特にKBC-L3Aが高温になると充電できない場合がありますので、メッシュバッグ側が高温にならないように注意してください。
- UVカットガラスまたはUVカットフィルムを貼ったガラス越しだと充電できないことがあります。
- 降雨時や雨天の予報が出た場合は、本製品を濡らさないために屋外に出さないでください。また夜露が付くことがあるので、日没後は室内で保管してください。

専用フックの取り付けかた

専用フックを用いて、ポータブルソーラーを窓ガラスに取り付けることができます。

1. 太陽光が部屋に入り込む透明な窓ガラスを選びます。
2. 取り付ける窓ガラスの汚れ・油分・水分をよく拭き取り乾かします。
   - 屋内側の汚れを拭き取ってください。
3. 専用フックのフックを上に引き上げます。

4. 吸盤の中心を窓ガラスに押し付けながら、フックを完全に下げます。
   - 屋内側より取り付けます。
5. フックにKBC-L3Aを取り付けたポータブルソーラーを掛けます。
   - ソーラーパネル面が太陽光に当たるように取り付けます。
   - ポータブルソーラーのフック丸にフックを通してください。

専用フック取り付け上のご注意

専用フックは吸盤を使って窓ガラスに取り付けるもので、取り付け方を誤ると、思わぬケガや製品の破損を招くことがあります。また最初は正しく取り付けられていても、使用環境、経年変化により吸盤が外れて、フックに取り付けた製品が落下することがあります。下記の注意書きをよくお読みになり、正しくお使いください。

- スリガラス、フィルムを貼ったガラスには取り付けないでください。それらのガラスに取り付けた場合、吸盤が外れやすくなります。
- 取り付けるガラスは、厚み3mm以上で、ヒビ・キズのないことを確認してください。薄かったりヒビ・キズがあるガラスの場合、破損によりケガをする恐れがあります。
- 急な温度変化があるところや、0度以下になる場所等に取り付けないでください。落下しやすくなります。
- 1.5mを超える高い場所に取り付けないでください。もし落下した場合、製品が破損します。
- 取り付けた専用フックを引っ張ったり、ぶら下がったりしないでください。取り付け場所の破損や吸盤が外れて、思わぬケガや製品が破損することがあります。特に小さな赤ちゃんやペットには充分ご注意ください。
- 専用フックに掛けるのは、KBC-L3A　1個を入れたポータブルソーラー1個までです。それ以外のものを入れたり掛けたりすると吸盤が外れ、落下しやすくなります。
- ストーブ・ヒーター等熱暖房器の周辺に取り付けないでください。熱で吸盤が軟化しストーブ・ヒーター等に落下して、火災が起きたり取り付けた製品が破損することがあります。
- 専用フックを取り付けたままにしておくと吸盤に徐々に空気が入り込みますので、ときどき付け直してください。
- 専用フックの吸盤が弱くなったときは、使用を止めてください。
- 市販されている吸盤付きフックを使用される場合は、耐荷重2kg以上のものにしてください。また購入されたた吸盤付きフックの注意書きに従ってお使いください。

落下防止用ヒモの取り付けかた

ポータブルソーラーを窓にかけて充電する場合、専用フック1個だけの取り付けでは吸盤が外れて落下し、製品が破損することがあります。必ず落下防止用ヒモを使って窓のフックなどに掛けて、本製品が落下しないようにしてください。窓のフックなどに掛けるものが無い場合は、専用フックをもうひとつ使い、それに落下防止用ヒモを掛けてください。

1. 落下防止用ヒモをポータブルソーラーのフック丸に通して結びます。
   - 落下防止用ヒモがほどけないことを確認してください。
2. 窓のロックに、ポータブルソーラーを通した落下防止用ヒモを掛けます。
   - ロックのノブにヒモを掛けないでください。ヒモのすり掛けが外れることがあります。
3. ポータブルソーラーは、落下防止用ヒモが大きくたるまない位置に取り付けてください。
   - 落下防止用ヒモをたるませてポータブルソーラーを取り付けると、専用フックの吸盤が外れた場合落下することがあります。
   - 専用フックの吸盤が外れた場合は、付け直してください。
   - 小さなお子様やペットがヒモにすりっかからないように、取り付け位置に注意してください。



パソコンのUSB出力から充電する

KBC-L3Aの残量を確認して、必要であれば充電を行ってください。

1. DC出力ボタン（残量チェック）を2秒以上 押し続けます。
2. 発光表示部に3秒間、KBC-L3Aの残量の目安を表示します。
   - 13ページ「発光表示の見かた」を参照してください。
   - 必要であれば充電を行ってください。

パソコン等の電源を利用して、USB端子で充電する

1. 付属のUSBコードのUSB-miniB型プラグを、KBC-L3AのUSB-miniB型入力端子に差し込みます。
2. 付属のUSBコードのUSB-A型プラグを、起動しているパソコン等のUSBポートに差し込みます。
   発光表示部が約1.5秒おきに点滅すれば正しく充電しています。
   充電時間の目安：約7時間
3. 充電が完了すると、発光表示部が連続点灯します。
4. 充電が終わったらUSBコードを外してください。

（注意）
- 充電するとき、パソコン等の他のUSBポートに別の機器を接続しないでください。
- USB端子で充電するとき、付属以外の接続コードを使用しないでください。
- ラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、なるべく離れた場所で充電してください。



充電に関する安全上のご注意

- 充電は0℃～40℃のところで行ってください。
- ホットカーペットの上やストーブの前で、直射日光の強いところ、炎天下の車内など高温になる場所で充電しないでください。また毛布などを被せた状態で充電しないでください。
- 自動車のシガーライターを使って充電しないでください。